二年級班級教室觸碰式電視簡易使用說明

步驟一：由資訊盒開啟電源(建議開啟與關閉皆由資訊盒操作)

步驟二：連接電腦(點選內置電腦接鍵兩次)

(1)班級教室有桌機，則直接開機使用	(2)教師自行接筆電有三條線要接到筆電 ①HDMI(訊號+聲音)—必接 ②USB1(觸碰控制)—可不接 ③USB2(隨身碟傳輸)—可不接 線材置於資訊盒上或已連接至班級電腦

步驟三：使用結束後，再由資訊盒接下「關 OFF」

基本保養

- 保養電視玻璃表面可使用乾布擦拭
  - *可使用玻璃清潔劑噴至抹布上再進行擦拭*
- 保持乾燥，若情況許可則保持電源待機狀態
- 若長期斷電再次使用時請先插上電源維持待機狀態一段時間後再開啟