

離開座位時設定

功能	操作方式
不在訊息	設定 → → (*750) → 1 ~ 9 → (參數視需要) → # → 取消 → → 0 →
來話跟隨 FWD	→ → (*71) → 0 所有來話 1 外線來話 2 內線來話 → 2 所有來話 5 忙線/無應答 3 忙線 0 取消 4 無應答 → (分機號碼 或 0 / 外線抓取 + 電話號碼) → # C. Tone
分機上鎖 (需先設定分機 PIN 碼)	上鎖 → → (*77) 1 C. Tone 解鎖 → → 0 → 分機 PIN 碼 (最多10碼) C. Tone

客製化個人話機設定

功能	操作方式
勿干擾 DND	→ → (*71) → 0 所有 1 外線 2 內線 → 1 設定 0 取消 C. Tone
清除功能	→ *790 C. Tone (清除：跟隨、勿干擾、點燈、鬧鈴、來電等待、不在訊息、拒絕廣播、登出狀態...等)
鬧鈴設定	設定 → *760 1 → 12H 制 小時/分鐘(4碼) → 0 (AM) / 1 (PM) 24H 制 小時/分鐘(4碼) → 0 一次 / 1 每天 C. Tone
來電等待模式設定	分機 → *731 → 0 關閉功能 1 插撥提示音 3 W-OHCA C. Tone 外線 → *732 → 0 不響鈴 1 插撥提示音 C. Tone
設定PIN碼	設定 → *799 → 1 → PIN碼 + # → PIN碼 + # C. Tone 取消 → *799 → 0 → PIN碼 + C. Tone

注意：表內所印之功能碼為系統原始值，依程式設定而有所修改，如依上表所示，仍無法操作者，煩請接洽原購買經銷商諮詢。

Panasonic

松下資訊科技股份有限公司
Panasonic Systems Sales Taiwan Co., Ltd.
台北縣中和市員山路579號 TEL: (02)2227-6172
台中營業所(04)2376-7870 台南事務所(06)223-3562
高雄營業所(07)2376-0399
網址: <http://psst.panasonic.com.tw>

Panasonic KX-T76系列功能話機操作卡

功能按鍵圖示說明

取聽筒 OFF-HOOK	掛聽筒 ON-HOOK	免持擴音鍵 SP-PHONE	通話 Talking
確認音 C. Tone	回鈴音 R.B. Tone	儲存/速撥鍵 AUTO DIAL STORE DIAL/STORE	暫停鍵 PAUSE
程式鍵 PROGRAM	會議鍵 CONF.	跟隨/勿干擾 FWD/DND	導航鍵 (上下左右)
取消 CANCEL	內線鍵 INTERCOM	自動應答/靜音 AUTO ANS/MUTE	確認/進入 ENTER
轉接鍵 TRANSFER	重播鍵 REDIAL	瞬切/回叫鍵 FLASH/RECALL	訊息鍵 MESSAGE
保留鍵 HOLD	外線鍵 (CO)	群組鍵 (Group-DN)	分機鍵 (DSS)

話機基本操作

功能	操作方式
螢幕顯示	→ (時間日期/分機號碼, 姓名/時間模式)
音量調整	響鈴音量 → (未使用, 直接用上下調整) 通話音量 → (76系列) (通話中, 直接用上下調整) 免持音量 → (KX-T7665) (免持時, 直接用上下調整)
螢幕對比度	→ → 01 → → → →
響鈴鈴聲	→ → (外線) 01 (內線) 30 → →

註1：第 21-30 組鈴聲為 10 組和弦鈴聲；
註2：KX-T7665 話機，鈴聲只有 8 組，第 9-30 組鈴聲同第 1 組。

撥號功能操作

功能	操作方式
撥話	分機 → 分機號碼 →
	外線 → <input type="text" value="(CO)"/> 或 0/9 → 外線號碼 →
呼叫總機	→ 0/9 →
門口機	呼叫 *31 → 門口機 (2碼) C. Tone
	開門 *55 → 門口機 (2碼) C. Tone
重播	→ REDIAL →
快速撥號	→ 速撥簡碼 →
單鍵速撥	儲存 PROGRAM <input type="text" value="(CO)"/> → 2 → 0 + 電話 (32碼) → AUTO DIAL STORE → PROGRAM <input type="text" value="(CO)"/>
	撥話 → <input type="text" value="(CO)"/> (已設定速撥的按鍵) →
個人速撥	儲存 → *30 → 速撥碼 (2碼) → 0 + 電話 (32碼) → # C. Tone
	撥話 → AUTO DIAL STORE → * → 速撥碼 (2碼) →
系統速撥	→ AUTO DIAL STORE → 系統速撥碼 (3碼) →
忙線預約 (分機間)	忙音時 → 6 C. Tone 取消 → *46 C. Tone
	回叫時 (分機) → R.B. Tone (外線) → 外線號碼

通話中使用功能

功能	操作方式
保留電話	保留 <input type="text" value="HOLD"/> C. Tone
	保留取回 → <input type="text" value="(CO)"/> 或 <input type="text" value="(G-DN)"/> 或 INTERCOM <input type="text" value="INTERCOM"/> →
轉接電話	<input type="text" value="TRANSFER"/> C. Tone → <input type="text" value="(分機號碼 或 (DSS) 或 (CO) / 0 + 電話"/> → → (告知後，仍可按 <input type="text" value="TRANSFER"/> 取回)
靜音 MUTE	AUTO ANS MUTE <input type="text" value="MUTE"/> (啟動後，紅燈閃爍。對方聽不到我方聲音，我方仍可聽到對方聲音。適用：短暫停話時。) 解除 AUTO ANS MUTE <input type="text" value="MUTE"/>

提昇效率常用功能

功能	操作方式
免持聽筒	通話前 / 通話中 <input type="text" value="SP-PHONE"/>
來話駐留	通話中 → TRANSFER <input type="text" value="C. Tone"/> → [*52 + 駐留區 (2碼)] → C. Tone TALK
	取回 → <input type="text" value="駐留鍵 *"/> (※使用 <input type="text" value=""/> 時，可省略 <input type="text" value="TRANSFER"/> 之操作)
會談功能	加入 <input type="text" value="CONF"/> → <input type="text" value="分機號碼"/> → → <input type="text" value="CONF"/> → → <input type="text" value="TRANSFER"/> 3 → C. Tone
	主叫方離開 <input type="text" value="CONF"/> → 重新加入 <input type="text" value="(CO)"/> 或 INTERCOM <input type="text" value="INTERCOM"/> → 結束
代接電話	DSS代接 → <input type="text" value="(DSS)"/> →
	直接代接 → *41 → 分機號碼 →
	群組代接 → *40 → 代接群 (2碼) →
來電等待	忙音時 → 1 → 等待應答 → (須啟動來電等待功能)
保留現有通話	切斷現有通話 (插撥音) → →
	保留現有通話 (插撥音) <input type="text" value="HOLD"/> → <input type="text" value="(CO)"/> 或 INTERCOM <input type="text" value="INTERCOM"/> → (插話者)
廣播功能	廣播 → *33 → 廣播群 (2碼) C. Tone → 等待應答 C. Tone
	應答 → *43 → C. Tone
留言點燈	拒絕廣播 → [*721] 1 → C. Tone
	允許廣播 → [*721] 0 → C. Tone
登入/登出 LOG IN/OUT	忙音或無應答時 <input type="text" value="MESSAGE"/> 或 4 C. Tone
	回覆點燈 → <input type="text" value="MESSAGE"/> → (應答後燈號自動取消)
	取消點燈 → [*70] 0 → 分機號碼 C. Tone
登入/登出 LOG IN/OUT	登入 → [*736] 1 → <input type="text" value="(ICD 群組號碼 (G-DN)"/> → C. Tone
	登出 → [*736] 0 → * (所有群組)